

Garmin Mobile™



1 Abschließen der Softwareinstallation

1. Öffnen Sie nach dem Download von Garmin Mobile™ die  Garmin Mobile-Anwendung auf dem BlackBerry®-Gerät.
2. Geben Sie zum Aktivieren der Software den Aktivierungscode ein.

2 Koppeln des Telefons mit einem externen GPS-Empfänger

Wenn eine Nachricht zum Testen des Bluetooth®-GPS-Empfängers angezeigt wird, müssen Sie das Telefon mit einem externen Empfänger mit Bluetooth-Technologie koppeln, um Satelliten zu erfassen.

Mit Garmin Mobile können Sie den BlackBerry mit einem Bluetooth-Empfänger von Garmin oder eines anderen Herstellers koppeln. (Nicht alle Bluetooth-Empfänger von Drittanbietern werden unterstützt.)

1. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des Mobiltelefons. Dazu müssen Sie möglicherweise ein Menü mit dem Namen **Einstellungen**, **Bluetooth**, **Verbindungen** oder **Freisprechfunktion** aufrufen.
2. Wählen Sie über das Telefonmenü die Option **Gerät hinzufügen**.
3. Wählen Sie den Empfänger aus der Liste aus.
4. Geben Sie den Kenncode des Empfängers ein. Der Kenncode für Garmin-Empfänger lautet 1234.



HINWEIS: Informationen zum Kenncode der Empfänger von Drittanbietern finden Sie im Benutzerhandbuch des Produkts.

3 Erfassen von Satellitensignalen

Öffnen Sie die  Garmin Mobile-Anwendung. Begeben Sie sich im Freien an eine Stelle außerhalb von Parkhäusern und abseits hoher Gebäude. Das Erfassen von Satellitensignalen kann einige Minuten dauern.

4 Verwenden von Garmin Mobile


Mit Garmin Mobile können Sie einen Zielort suchen und eine Route dorthin erstellen. Zudem können Sie Informationen zu Verkehr, Wetter und Kraftstoffpreisen anzeigen.

Zieleingabe

Das Menü **Zieleingabe** ermöglicht es Ihnen, einen Zielort mithilfe einer der Kategorien zu suchen, z. B. Adresse, Essen, Unterkunft, Tankstellen und Sehenswürdigkeiten.



Hauptmenü



Menü Zieleingabe

Suchen von Adressen

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Adresse**.
2. Wählen Sie die Region bzw. den Bundesstaat aus.
3. Geben Sie die Hausnummer und den Straßennamen ein, und wählen Sie **OK**.
4. Wählen Sie die entsprechende Adresse aus, um die Informationsseite zu öffnen.
5. Wählen Sie **Navigation beginnen**, um eine Route zu diesem Ort zu erstellen.

Es wird eine Karte angezeigt. Während Sie fahren, erhalten Sie Abbiegehinweise.

Optionen auf der Informationsseite

Nachdem Sie aus der Suchergebnisliste einen Ort ausgewählt haben, haben Sie mehrere Möglichkeiten:

- **Navigation beginnen:** Erstellen Sie eine Route zu diesem Ort.
- **In der Nähe suchen:** Suchen Sie andere Orte in der Nähe dieser Position.
- **Speichern:** Speichern Sie diesen Ort unter **Wegpunkte** > **Favoriten**.
- **Karte anzeigen:** Zeigen Sie diesen Ort auf einer Karte an.
- **Stau anzeigen:** Zeigen Sie aktuelle Verkehrsbehinderungen in der Nähe dieser Position an.
- **Wetter:** Zeigen Sie aktuelle Wetterverhältnisse an dieser Position an.
- **Anruf:** Wählen Sie die Telefonnummer der Position.

Schnellstartanleitung für Garmin Mobile™ für BlackBerry®

Folgen von Routen

Nachdem Sie eine Position gefunden haben, wählen Sie **Navigation beginnen**, um eine Route dorthin zu erstellen. Die Karte wird geöffnet, und die Route wird als magentafarbene Linie angezeigt. Das  Positionssymbol zeigt Ihre Position auf der Karte an.



Karte während der Navigation

Fahrtanweisungen werden oben im Bildschirm angezeigt. Die aktuelle Geschwindigkeit sowie die voraussichtliche Ankunftszeit werden unten im Bildschirm angezeigt. Wenn Sie einer Route folgen, werden aktuelle Geschwindigkeit sowie die Fahrtrichtung unten im Bildschirm angezeigt.

Wenn Sie die Karte verlassen und sie dann wieder aufrufen möchten, wählen Sie auf der Hauptseite von Garmin Mobile die Option **Karte anzeigen**. Wählen Sie  **Stopp**, um die aktive Route anzuhalten.



TIPP: Wählen Sie die  **Menü-Taste** des BlackBerry, um ein Popup-Menü mit zusätzlichen Navigationsoptionen anzuzeigen.

Suchen von Zielorten

Mit Garmin Mobile können Sie verschiedene Kategorien durchsuchen, darunter Restaurants und Hotels.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Restaurant, Hotel**.
2. Wählen Sie bei Bedarf eine Kategorie (z. B. **Essen**) und eine Unterkategorie (z. B. **Fastfood**).

3. Wählen Sie **OK**, um eine Liste aller Orte anzuzeigen.
4. Wählen Sie einen Zielort aus.

Suchen von Orten durch Eingabe des Namens

Wenn Ihnen der Name des Orts bekannt ist, nach dem Sie suchen, geben Sie ihn über die Tastatur ein.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Restaurant, Hotel** > **Namen eingeben**.
2. Geben Sie den Namen oder im Namen enthaltene Buchstaben ein.
3. Wählen Sie **OK**, um eine Liste aller Orte anzuzeigen, die die eingegebenen Buchstaben enthalten.
4. Wählen Sie einen Zielort aus.

Suchen von Orten in der Nähe anderer Orte

Verwenden Sie die Option **In der Nähe suchen**, um nach Orten in der Nähe einer ausgewählten Position zu suchen. Im folgenden Beispiel wird beschrieben, wie Sie ein Hotel und dann ein Restaurant in der Nähe dieses Hotels suchen können.

1. Wählen Sie **Zieleingabe**, und suchen Sie das Hotel.
2. Wählen Sie auf der Informationsseite die Option **In der Nähe suchen**.
3. Wählen Sie **Restaurant, Hotel** > **Essen**, und suchen Sie nach einem Restaurant.

Suchen von Orten mithilfe der lokalen Suche

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Lokale Suche**.
2. Geben Sie den Namen oder die Kategorie des Ziels ein, oder wählen Sie die Kategorie des Ziels aus.
3. Wählen Sie die Position, um die Seite mit Detailinformationen zu öffnen.

Speichern und Suchen von Wegpunkten

Mit der Funktion **Wegpunkte** können Sie Lieblingsorte speichern und schnell auf diese zugreifen. Wählen Sie zum Speichern eines gefundenen Orts auf der Seite mit den Ortsinformationen die Option **Speichern**.

Wählen Sie zum Speichern der aktuellen Position den Befehl **Zieleingabe** > **Wegpunkte** > **Aktuelle Position**.

Wählen Sie zum Anzeigen der gespeicherten Positionen den Befehl **Zieleingabe** > **Wegpunkte** > **Favoriten**.

Verwenden von Garmin Mobile Manager

Verwenden Sie Mobile Manager, um Orte zu suchen und zu speichern. Vor der Verwendung von Mobile Manager müssen Sie jedoch ein Konto erstellen.



HINWEIS: Garmin Mobile Manager ist nicht in allen Ländern verfügbar.

1. Wählen Sie auf dem Telefon den Befehl **Zieleingabe** > **Wegpunkte** > **Mobile Manager** > **Konto erstellen**.

2. Geben Sie einen Benutzernamen ein, und wählen Sie **OK**. Es wird ein Kennwort für Sie erstellt. Notieren Sie sich dieses Kennwort.
3. Rufen Sie über den Computer <http://mobile.garmin.com> auf, um die Registrierung abzuschließen und das Kennwort zu ändern.
4. Wählen Sie auf dem Telefon den Befehl **Zieleingabe** > **Wegpunkte** > **Mobile Manager**, um auf die in Garmin Mobile gespeicherten Orte zuzugreifen.

Suchen von Adressen mithilfe von Kontakten

Über die Kontakteinbindung können Sie zu einem Ort fahren, der im Telefonbuch des BlackBerry gespeichert ist.

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Kontakt**.
2. Wählen Sie einen Eintrag aus dem Telefonbuch aus.



HINWEIS: Falls dem Eintrag noch keine Adresse zugewiesen ist, werden Sie zur Erstellung der Adresse aufgefordert.

Anzeigen zuletzt gefundener Orte

Wählen Sie zum schnellen Auffinden eines kürzlich gesuchten Orts den Befehl **Zieleingabe** > **Zuletzt gefunden**.

Suchen von Städten

1. Wählen Sie **Zieleingabe** > **Städte**.
2. Geben Sie mindestens die ersten Buchstaben der Stadt ein, und wählen Sie **OK**. Eine Liste der Städte, die mit diesen Buchstaben beginnen, wird in der Reihenfolge ihrer Einwohnerzahl angezeigt.

Schnellstartanleitung für Garmin Mobile™ für BlackBerry®

3. Wählen Sie die Stadt aus.

Suchen von Orten über die Fotonavigation

Panoramio™ bietet Bilder mit Ortsinformationen. Wählen Sie zum Anzeigen von Fotos **Zieleingabe** > **Panoramio**.

Anzeigen der Karte

Wählen Sie im Hauptmenü die Option **Karte anzeigen**, um die Karte anzuzeigen. Drücken Sie **1**, um die Anzeige zu verkleinern, und **3**, um die Anzeige zu vergrößern.

Verschieben Sie die Anzeige mit dem Trackball in eine beliebige Richtung. Sie können auch jeweils **2**, **4**, **6** und **8** drücken, um die Anzeige nach oben, nach links, nach rechts bzw. nach unten zu verschieben.



Karte anzeigen

Anzeigen von Verkehrsmeldungen

Wählen Sie zum Anzeigen von Verkehrsbehinderungen in der Nähe der aktuellen Position aus dem Hauptmenü die Option **Verkehrsfunk**. Wählen Sie eine Behinderung aus, um ausführlichere Informationen dazu anzuzeigen.



Verkehrsfunk

Anzeigen von Wetterbedingungen

Wählen Sie zum Anzeigen von Wetterbedingungen für die aktuelle Position aus dem Hauptmenü die Option  **Wetter**. Wählen Sie **Vorhersage**, um die Höchst- und Tiefsttemperaturen für die aktuelle Position für die nächsten fünf Tage anzuzeigen. Wählen Sie einen bestimmten Tag aus, um eine Beschreibung der erwarteten Wetterbedingungen für diesen Tag anzuzeigen.



Wetter

Eingehende Anrufe und E-Mails

Wenn Sie während der Navigation mit Garmin Mobile einen eingehenden Anruf annehmen möchten, drücken Sie auf dem Telefon die Taste zum Annehmen von Gesprächen. Nach Beendigung des Gesprächs wird automatisch wieder die Kartenseite angezeigt.

Wenn Sie den Anruf ignorieren möchten, drücken Sie die entsprechende Taste. Die Kartenseite wird automatisch wieder angezeigt.

Das Telefon benachrichtigt Sie über eingehende E-Mail-Nachrichten. Auf der Kartenseite setzt Garmin Mobile die Navigation fort, sofern Sie sich nicht zum Lesen der Nachricht entscheiden.

Tipps und Kontaktinformationen

Wenn bei der Herstellung einer Verbindung zum Internet Probleme auftreten, überprüfen Sie die Einstellungen unter **Netzwerkverbindungen**. Wählen Sie im Hauptmenü den Befehl **Einstellungen > Netzwerkverbindungen**.

Wenn in anderen Anwendungen Probleme beim Herstellen einer Verbindung zum Internet auftreten, überprüfen Sie die Netzwerkverbindungen des BlackBerry-Geräts.

Setzen Sie sich mit dem Produktsupport von Garmin in Verbindung, falls Sie Fragen zum Umgang mit Garmin Mobile haben. In den USA können Sie dies über die Website www.garmin.com/support tun. Sie können Garmin USA auch telefonisch unter den Rufnummern (913) 397-8200 bzw. (800) 800-1020 erreichen.

In Großbritannien wenden Sie sich telefonisch an Garmin (Europe) Ltd. unter 0808-238-0000.

Besuchen Sie in Europa www.garmin.com/support, und klicken Sie auf **Contact Support**, um Supportinformationen für das jeweilige Land zu erhalten. Wenden Sie sich alternativ telefonisch an Garmin (Europe) Ltd. unter +44 (0) 870-850-1241.




Warnungen und wichtige Informationen

Die folgenden potenziell gefährlichen Situationen können, sofern sie nicht vermieden werden, einen Unfall oder Zusammenstoß und damit schwere oder sogar tödliche Verletzungen verursachen.

- Platzieren Sie das Mobiltelefon bei der Montage in einem Kraftfahrzeug so, dass die Sicht des Fahrers nicht beeinträchtigt wird und die Bedienelemente des Fahrzeugs (z. B. Lenkrad, Pedale oder Schalthebel) frei zugänglich sind. Montieren Sie das Gerät nicht vor oder über einem Airbag (siehe Abbildung).
- Vergleichen Sie bei der Verwendung des Navigationssystems die auf dem mobilen Gerät angezeigten Informationen sorgfältig mit allen anderen verfügbaren Informationsquellen, z. B. Straßenschildern, visuellen Signalen und Karten. Aus Sicherheitsgründen sollten Sie Abweichungen oder Fragen klären, bevor Sie die Fahrt fortsetzen, und Sie sollten Straßenschilder beachten.
- Bedienen Sie das Fahrzeug immer umsichtig. **Lassen Sie sich beim Fahren nicht vom Mobiltelefon ablenken, und achten Sie stets auf die Verkehrslage.** Sehen Sie während der Fahrt so kurz und so wenig wie möglich auf den Bildschirm des Mobiltelefons, und verwenden Sie soweit wie möglich Sprachansagen. Sie sollten während der Fahrt nicht den Zielort festlegen, Einstellungen ändern oder in umfangreicherem Maß Funktionen abrufen. Halten Sie am Straßenrand, sofern Verkehrslage und Vorschriften dies zulassen, um solche Vorgänge auszuführen.
- Die Navigationssoftware wurde entwickelt, um Routenvorschläge anzubieten. Es enthebt den Fahrer nicht der Aufmerksamkeit gegenüber Straßensperrungen oder Straßen in schlechtem Zustand, Verkehrsstaus und Witterungseinflüssen oder anderen Faktoren, die die Sicherheit beeinflussen.

Achten Sie bei der Montage auf die freie Sicht des Fahrers.



Legen Sie das Gerät nicht ungesichert auf dem Armaturenbrett ab.

Montieren Sie das Gerät nicht im Wirkungsbereich eines Airbags.

KARTENDATEN-INFORMATIONEN: Garmin möchte seinen Kunden die vollständigsten und genauesten Karten bieten, die für uns zu vertretbaren Kosten verfügbar sind. Wir verwenden eine Kombination aus öffentlichen und privaten Datenquellen, die wir entsprechend der Produktliteratur und der Copyright-Mitteilungen für den Kunden kennzeichnen. Praktisch alle Datenquellen beinhalten in irgendeiner Form ungenaue oder unvollständige Daten. In einigen Ländern sind vollständige und genaue Karteninformationen nicht erhältlich oder unverhältnismäßig teuer.

Endbenutzer-Lizenzvereinbarung

WICHTIG: LESEN SIE DIE BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FÜR DEN EINMALKAUF (IM FOLGENDEN ALS „VEREINBARUNG“ BEZEICHNET) SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE SOFTWARE, TECHNOLOGIE UND/ODER DATENPLÄNE VON GARMIN MOBILE™ („GARMIN MOBILE-ANWENDUNG“) FÜR IHR BLACKBERRY-GERÄT („GERÄT“) ERWERBEN, VERWENDEN ODER ANDERWEITIG ABONNIEREN. INDEM SIE GARMIN MOBILE-ANWENDUNG ERWERBEN, ABONNIEREN, HERUNTERLADEN, INSTALLIEREN, VERWENDEN ODER ANDERWEITIG DARAUF ZUGREIFEN, BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE DIESE VEREINBARUNG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN UND DIE DARIN ENTHALTENEN BEDINGUNGEN AKZEPTIEREN. SIE BESTÄTIGEN AUSSERDEM, DASS SIE MINDESTENS 18 JAHRE ALT SIND. WENN SIE DEN BESTIMMUNGEN UND BEDINGUNGEN DIESER VEREINBARUNG NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DIE GARMIN MOBILE-SOFTWARE NICHT AUF DAS GERÄT LADEN. WÄHREND DES ABONNIERUNGSVORGANGS FÜR DIE GARMIN MOBILE-ANWENDUNG MÜSSEN SIE GEBEHEHENFALLS AUCH EINE SEPARATE ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG FÜR TRAFFIC.COM, EINEM DRITTANBIETER VON DATEN, DURCHLESEN UND ANNEHMEN.

Lizenzerteilung: Gemäß den hierin aufgeführten Bedingungen erteilen Ihnen Garmin International, Inc. und/oder Tochtergesellschaften von Garmin (nachstehend zusammenfassend als „Garmin“ bezeichnet) eine nicht übertragbare, nicht exklusive und nicht als Unterlizenz vergebare eingeschränkte Berechtigung und Lizenz für die Anzeige, Verwendung und den Zugriff auf die Garmin Mobile-Anwendung, um (i) Karten, Routenbeschreibungen und detaillierte Abbiegehinweise für Nordamerika,

Text, Bilder, Grafiken, Audio und andere Abbildungen abzurufen und (ii) Inhaltsdaten, Text, Bilder, Grafiken, Fotografien, Audio, Video und andere Abbildungen von Drittanbietern von Daten zu empfangen, einschließlich Daten zu Kraftstoffpreisen, Wetter, Hotels und/oder Verkehr (zusammen als „Inhaltsdaten Dritter“ bezeichnet), und auf dem Gerät ausschließlich zu Informationszwecken und für Ihre sofortige, private, individuelle und nichtgeschäftliche Verwendung unter der Voraussetzung anzuzeigen, dass Sie sämtliche urheber- und eigentumsrechtlichen Hinweise in den Navigationsdaten und/oder den Inhaltsdaten Dritter berücksichtigen, die für Garmin oder einen Drittanbieter gelten.

Dieses Einmalkauf-Abonnement findet nur auf ein (1) Gerät Anwendung. Wenn das ursprüngliche Gerät innerhalb der ersten zwölf (12) Monate des Abonnementzeitraums funktionsuntüchtig wird, kann Garmin Ihnen nach eigenem Ermessen einen einmaligen Transfer der Garmin Mobile-Anwendung auf ein anderes unterstütztes BlackBerry-Gerät gestatten. Stellen Sie eine Anfrage bezüglich eines solchen Transfers, indem Sie sich unter <http://www.garmin.com/garmin/cms/site/us/support/supportcontact> an die Kundendienstabteilung von Garmin wenden. Transfers nach einem Zeitraum von zwölf (12) Monaten nach dem Kauf des Abonnements sind aus keinen Gründen gestattet. Obwohl Updates, Patches und Behebungen von Softwarefehlern im einmaligen Kaufpreis enthalten sind, gilt dies nicht für kostenlose Upgrades auf die nächsten Versionen von Garmin Mobile.

Alle hierin nicht ausdrücklich erwähnten Rechte sind Garmin vorbehalten, und Garmin schließt jegliche stillschweigenden Lizenzen aus. Ohne Einschränkung der vorausgegangen Angaben verpflichten Sie sich zu Folgendem: (i) Sie werden die Garmin Mobile-Anwendung einschließlich Inhaltsdaten Dritter weder ganz noch teilweise zurückentwickeln, dekompileieren, zurückkompilieren, übersetzen, anpassen oder zerlegen. Sie werden ferner keine Kopierungen oder Ableitungen davon erstellen. (ii) Sie werden die Garmin Mobile-Anwendung einschließlich Inhaltsdaten Dritter weder ganz noch teilweise in irgendeiner Form kopieren oder reproduzieren. (iii) Sie werden die Garmin Mobile-Anwendung einschließlich Inhaltsdaten Dritter weder ganz noch teilweise veröffentlichen, ausstellen, offenlegen, verkaufen, vermieten, verleasen, speichern, verleihen, verteilen, öffentlich zur Schau stellen oder ausführen, in Verbindung mit einer anderen Marke oder als Teil davon verwenden. Sie werden Dritten keine Verknüpfung dazu gestatten. (iv) Sie werden die gemäß dieser Vereinbarung erteilten Rechte und Lizenzen nicht Dritten zuweisen, unterlizenzieren, weiterleiten, übertragen, verpfänden oder anderweitig dinglich belasten. (v) Sie werden

die Garmin Mobile-Anwendung nicht auf eine Weise verwenden, die in irgendeiner Form ein Patent, Urheberrecht, eine Marke, ein Handelsgeheimnis oder anderes geistiges Eigentum oder Eigentumsrecht von Garmin, seinen Drittanbietern von Daten oder einer anderen Drittpartei verletzt. (vi) Sie werden die Garmin Mobile-Anwendung nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Garmin in Verbindung mit einer Fernseh-, Radio-, Internet-, Telefon- oder Telematikanwendung direkt oder indirekt verwenden, senden oder verteilen. (vii) Sie werden keinen Teil der Garmin Mobile-Anwendung einer Regierungsbehörde zur Verfügung stellen. (viii) Sie werden keine Vereinbarung mit einem Dritten eingehen, die in irgendeiner Weise die Möglichkeit von Garmin einschränkt, außer Kraft setzt oder behindert, diesem Dritten die Garmin Mobile-Anwendung oder ein anderes Produkt oder einen Service von Garmin von Zeit zu Zeit anzubieten oder bereitzustellen.

Datenplangebühren: Sie tragen alle anfallenden Kosten und Gebühren in Verbindung mit Datenplangebühren oder anderen Abonnementkosten oder -gebühren jeglicher Art, die vom Betreiber für den Zugriff auf die Garmin Mobile-Anwendung anfallen.

Eigentum der Technologie: Sie erkennen an und akzeptieren, dass Garmin Eigentümer aller Rechte, Rechtsansprüche und Interessen oder, sofern zutreffend, Lizenzen für die Garmin Mobile-Anwendung ist, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Marken, Daten und Inhalte, sofern diese Inhaltsdaten Dritter nicht das Eigentum des jeweiligen Drittanbieters sind. Jeglicher Verweis auf Produkte, Dienstleistungen, Prozesse, Hyperlinks zu Dritten oder andere Daten durch Markennamen, Marken, Hersteller, Zulieferer oder anderweitig beinhaltet nicht zwingend die Billigung, Unterstützung oder Empfehlung durch Garmin oder seine Lizenzgeber. Für Produkt- und Serviceinformationen ist ausschließlich der einzelne Händler verantwortlich.

Laufzeit: Die Laufzeit des Einnalkaufs bezeichnet die Nutzungsdauer der Garmin Mobile-Anwendung oder eine anderweitige Beendigung in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen dieser Vereinbarung („Laufzeit“). Garmin kann diese Vereinbarung aus beliebigem Grund beenden, insbesondere dann, wenn Sie nach Ansicht von Garmin die Bedingungen dieser Vereinbarung in irgendeiner Form verletzt haben. Zudem endet diese Vereinbarung mit sofortiger Wirkung, wenn die Vereinbarung zwischen Garmin und einem Drittanbieter endet, von dem Garmin Inhaltsdaten Dritter unter Lizenz als Teil der Garmin Mobile-Anwendung verwendet. Jegliche Bestimmungen hinsichtlich Vertraulichkeit, Schadloshaltung, Eigentums-

rechten und Geheimhaltung gelten über die Laufzeit dieser Vereinbarung hinaus. Alle anderen Rechte und Pflichten der Parteien enden mit Auflösung der Vereinbarung, insbesondere aller hierin erteilten Lizenzen.

Vertraulichkeit: Während der gesamten Laufzeit und darüber hinaus sind Sie verpflichtet, jegliche vertraulichen Informationen von Garmin oder seinen Drittanbietern von Daten als vertraulich zu behandeln, sie weder direkt noch indirekt weiterzugeben und sie nicht zu Ihrem eigenen Vorteil oder dem Vorteil anderer Personen oder Organisationen zu verwenden. „Vertrauliche Informationen“ sind jegliche Handelsgeheimnisse oder vertrauliche bzw. urheberrechtlich geschützte Informationen in schriftlicher, digitaler, mündlicher oder anderer Form, die einzigartig, vertraulich oder das Eigentum von Garmin oder von Drittanbietern von Daten sind. Dies gilt einschließlich, ohne Einschränkung, für die Garmin Mobile-Anwendung und jegliche andere Materialien oder Informationen in Verbindung mit dem Geschäft oder den Aktivitäten von Garmin, die Dritten in ähnlichen Geschäften oder Aktivitäten nicht generell bekannt sind. Sie sind verpflichtet, auf Anforderung und/oder bei Beendigung dieser Vereinbarung jegliche vertraulichen Informationen an Garmin zurückzugeben.

Eingeschränkte Rechte: Sie verpflichten sich, die Garmin Mobile-Anwendung bzw. das Hostprodukt nicht in Länder zu exportieren oder zu reexportieren, bei denen dies gemäß den Exportkontrollgesetzen der USA nicht zulässig ist.

Schadloshaltung: Sie verteidigen und halten Garmin, seine Lizenzgeber und Zulieferer (einschließlich, ohne Einschränkung, deren Rechtsnachfolgern, Tochterunternehmen oder Tochtergesellschaften und deren leitenden Angestellten, Geschäftsführern, Mitarbeitern und Anteilseignern, Agenten und Vertretern) frei und schadlos gegen jegliche Haftungsansprüche, Verluste, Verletzungen, Anforderungen, Rechtsstreitigkeiten, Kosten, Ausgaben oder Klagen einschließlich, ohne Einschränkung, Rechts- und Buchhaltungskosten, die sich aus der Verwendung oder dem Abonnement der Garmin Mobile-Anwendung ergeben.

Eingeschränkte Gewährleistung: Für diese Garmin Mobile-Anwendung (mit Ausnahme der Kartendaten und anderer Inhaltsdaten Dritter) gilt die Gewährleistung im Wesentlichen wie in der Produktdokumentation beschrieben für ein (1) Jahr ab Kaufdatum. Innerhalb dieses Zeitraums repariert oder ersetzt Garmin die Anwendung nach eigenem Ermessen. Diese Reparatur- und Austauscharbeiten sind kostenlos, vorausgesetzt Sie übernehmen alle anfallenden Transportkosten. Diese Garantie gilt

nicht für Fehlfunktionen aufgrund von Missbrauch, unsachgemäßer Verwendung, Unfällen oder nicht autorisierten Veränderungen oder Reparaturarbeiten.

Die Garmin Mobile-Anwendung ist ausschließlich als Navigationshilfe vorgesehen und darf nicht für Zwecke genutzt werden, die präzise Messungen von Richtungen, Entfernungen, Standorten oder Topografien erfordern. GARMIN ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHRLEISTUNG IM HINBLICK AUF DIE GENAUIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER IN DIESER ANWENDUNG VERWENDETEN KARTOGRAFISCHEN DATEN ODER INHALTSDATEN DRITTER.

DIE HIERIN AUFGEFÜHRTEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND RECHTSMITTEL GELTEN EXKLUSIV UND SCHLIESSEN JEGLICHE AUSDRÜCKLICHEN, STILLSCHWEIGENDEN, GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGEN ODER DURCH ERFÜLLUNG EINER ZUSICHERUNG ODER IRGEND EINER AUFGRUND EINER ANDEREN GEWÄHRLEISTUNG IM HANDEL AUFTRETENDEN GEWÄHRLEISTUNG AUS, EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, JEDLICHER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN BEZÜGLICH DER HANDELSTAUGLICHKEIT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG UND ANDERE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH GENAUIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT, AKTUALITÄT DER INFORMATIONEN, RECHTSANSPRÜCHE ODER JEDLICHER ANDEREN ART VON GEWÄHRLEISTUNGEN IN VERBINDUNG MIT DER GARMIN MOBILE-ANWENDUNG ODER IHRER LEISTUNG.

Haftungsbeschränkung: SIE ÜBERNEHMEN BEI DER VERWENDUNG DER GARMIN MOBILE-ANWENDUNG JEGLICHE VERANTWORTUNG UND JEDLICHES RISIKO, UND GARMIN SCHLIESST JEGLICHE HAFTUNG FÜR MÖGLICHE VERLUSTE, VERLETZUNGEN ODER SCHÄDEN AUS, DIE AUS DER VERWENDUNG DER GARMIN MOBILE-ANWENDUNG ODER DATEN ODER INHALT DRITTER ENTSTEHEN. ES OBLIEGT IHRER VERANTWORTUNG, DIE GARMIN MOBILE-ANWENDUNG MIT DER NÖTIGEN VORSICHT ZU VERWENDEN SOWIE STRASSEN, STRASSENSCHILDER, ROUTENBESCHREIBUNGEN, WITTERUNGSBEDINGUNGEN UND VERKEHRS- LAGE SELBST ZU ÜBERPRÜFEN. IN KEINEM FALL HAFTEN GARMIN ODER ZULIEFERER VON GARMIN (DRITTANBIETER VON DATEN EINGESCHLOSSEN) IHNEN ODER EINER ANDEREN PARTEI GEGENÜBER FÜR JEGLICHE

SCHADENSERSATZFORDERUNGEN, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, OHNE EINSCHRÄNKUNG, INDIREKTER, DIREKTER, SPEZIELLER, VERSCHÄRFTER ODER EXEMPLARISCHER SCHADENERSATZANSPRÜCHE FÜR GESCHÄFTS- ODER EINKOMMENVERLUSTE, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNGEN ODER DEN VERLUST VON GESCHÄFTSINFORMATIONEN), DIE AUS DER VERWENDUNG ODER UNFÄHIGKEIT ZUR VERWENDUNG DER GARMIN MOBILE-ANWENDUNG UND DATEN ODER INHALTEN DRITTER ENTSTEHEN, SELBST WENN GARMIN AUF DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE. GEMÄSS DEN VORANGEGANGENEN ANGABEN BETRÄGT DIE MAXIMAL VON GARMIN UND SEINEN ZULIEFERERN ANERKANNTE GESAMTHAFTUNG HINSICHTLICH DER VERPFLICHTUNGEN LAUT DIESER VEREINBARUNG ODER ANDERWEITIG IN BEZUG AUF DIE GARMIN MOBILE-ANWENDUNG MAXIMAL USD 1,00. IN EINIGEN LÄNDERN IST DER AUSSCHLUSS VON ZUFÄLLIGEN ODER FOLGESCHÄDEN NICHT GESTATTET. IN EINEM SOLCHEN FALL TREFFEN DIE VORGENANNNTEN AUSSCHLÜSSE NICHT AUF SIE ZU.

Verschiedenes: Diese Vereinbarung bildet die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien (mit Ausnahme jeglicher separaten Endbenutzer-Lizenzvereinbarungen, die von Drittanbietern von Daten gefordert werden, die in Verbindung mit dieser Vereinbarung gelten) und setzt hinsichtlich des Vertragsgegenstands alle vorherigen und gleichzeitig geltenden schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen außer Kraft. Weder eine Verzögerung noch ein Versäumnis von Garmin, die hierin enthaltenen Rechte oder Vorschriften jederzeit auszuüben oder einzufordern, wird als Verzicht darauf angesehen. Ein Verzicht auf beliebige Bedingungen dieser Vereinbarung wird nicht als weiterer oder fortlaufender Verzicht betrachtet. Ein Verzicht, eine Änderung oder ein nachträglicher Zusatz hinsichtlich einer der hierin aufgeführten Bedingungen tritt nur dann für Garmin in Kraft, wenn dies von Garmin schriftlich bestätigt wurde. Sie können Ihre hierin aufgeführten Rechte und Pflichten (einschließlich bei Übergabe an eine andere Person) nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung von Garmin abtreten. Gemäß den vorangegangenen Angaben ist diese Vereinbarung für die Rechtsnachfolger und rechtmäßigen Bevollmächtigten dieser Parteien bindend und dient zu deren Nutzen. Diese Lizenz wurde im Einklang mit den Gesetzen des US-Bundesstaates Kansas erstellt und unterliegt diesen Gesetzen unabhängig von den Prinzipien bezüglich Gesetzeskonflikten und ohne Anwendung des Uniform Computer Information Transaction Act. Die Parteien stimmen zu,

dass Gerichtsstand bei Streitigkeiten zwischen den Parteien der US-Bundesstaat Kansas ist, und jede der Parteien verzichtet hiermit auf jegliches Recht bezüglich eines Schwurgerichtsverfahrens. Sollte ein beliebiger Teil dieser Vereinbarung oder deren Anwendung auf eine Partei oder eine Gegebenheit als in irgendeiner Form ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erachtet werden, ist dieser Teil von der Vereinbarung (ausschließlich) im gesetzlich zulässigen Umfang zu trennen, wodurch die Wirksamkeit der übrigen Teile der Vereinbarung jedoch unberührt bleibt, und die Parteien stimmen zu, diesen Teil durch einen gültigen Teil zu ersetzen, der dem Zweck und dem wirtschaftlichen Nutzen des ausgeschlossenen Teils am nächsten kommt. Die Parteien dieser Vereinbarung sind unabhängige Unternehmen. Garmin übernimmt keinerlei Haftung für die Nichterfüllung jeglicher in dieser Vereinbarung aufgeführten Verpflichtungen, wenn es aufgrund von Umständen außerhalb eines vertretbaren Einflussbereichs zu Verzögerungen bei der Bereitstellung einer Leistung kommt. Jegliche Kommunikation im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung bedarf der Schriftform und muss per Einschreiben, Kurier (Gebühr bezahlt der Absender) oder Fax mit telefonischer Empfangsbestätigung an die Adresse jeder Partei gesendet werden.

Garmin® und das Garmin-Logo sind Marken von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften und in den USA und anderen Ländern eingetragen. Garmin Mobile™ ist eine Marke von Garmin Ltd. oder deren Tochtergesellschaften. Diese Marken dürfen nur mit ausdrücklicher Genehmigung von Garmin verwendet werden. Google™ und Panoramio™ sind Marken von Google Inc. Die Wortmarke Bluetooth® und die Bluetooth-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Garmin ausschließlich unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die RIM- und BlackBerry-Gerätefamilien verwandter Marken, Bilder und Symbole sind das ausschließliche Eigentum sowie Marken oder eingetragene Marken von Research In Motion Limited und werden mit Erlaubnis verwendet.



© 2008 Garmin Ltd. oder deren Tochterunternehmen

Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9RB, Großbritannien

Garmin Corporation
No. 68, Jangshu 2nd Road, Shijr, Taipei County, Taiwan

www.garmin.com